

## Bei Canon Fehlermeldung B200:

Erstmal reinigen! Viele Druckköpfe lassen sich mit entsprechenden Mitteln, für wenige Euro, wieder zum Leben erwecken!

Anbei eine Anleitung mit destilliertem Wasser. Wir verwenden eine Druckkopfreinigungslösung, welche auch bei uns erhältlich ist.

Ansonsten geht auch Isopropanol aus der Apotheke.:

Alle Patronen aus dem Drucker entnehmen. Der Druckkopf kann nun auch entnommen und mit destilliertem, warmen Wasser ausgespült werden.

Außerdem ist es wichtig die Platine zu kontrollieren. Falls die Platine Schmorspuren aufweist, kann man den zahlreichen Videoanleitungen zum Thema B200 bei YouTube folgen. Meistens ist der Kopf dann aber defekt.

Nachdem der Druckkopf komplett gereinigt ist - das Wasser ist nun nicht mehr gefärbt durch die Druckertinte - diesen gut abtrocknen und mit den Patronen wieder einsetzen.

Als nächstes muss der Drucker überlistet werden:

Sobald das Gerät angestellt wird sperrt es sich bekanntlich mit dem B200 Fehler selbst.

Der Drucker lässt sich nun überlisten, indem die Klappe beim Start geöffnet wird. Statt des B200 Fehlers führt der Drucker nun einen Selbsttest durch. Bei diesem Selbsttest wird unter anderem Tinte durch den Druckkopf gepumpt. Schließt man während des Selbsttests den Drucker, so gelangt man mit etwas Glück in das Menü des Druckers.

Tritt B200 auf. Strom ziehen nochmal von vorn. (evtl. drei, vier Mal wiederholen.

Falls der Fehler hartnäckig weiter angezeigt wird, entweder kompletten Vorgang inkl. Reinigung wiederholen. Oder der Druckkopf ist wirklich defekt.

Wenn die Reinigung geholfen hat, empfiehlt es sich für den weiteren Gebrauch, einmal in der Woche einen Schwarz-Weißausdruck und ein Farbausdruck zu machen, damit der Fehler nicht wieder kommt.

Und regelmäßig die systemeigene Düsen- bzw. Druckkopfreinigung starten.